

ПАМЯТКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Ослабить 4 винта и снять крышку.

После обслуживания фильтров установить крышку и затянуть винты.

1 Очистка фильтр-мешка.

Признак заполнения фильтр-мешка - снижение всасывающей силы вытяжки.

Рекомендуется по мере заполнения фильтр-мешка встряхивать его.

Извлекь контейнер циклона из держателя и высыпать мусор. Контейнер зафиксировать в рабочее положение.

2. Замена фильтр-мешка. Если после встряхивания мешка всасывающая сила вытяжки не восстанавливается - необходимо заменить фильтр-мешок на новый. Для этого:

- максимально ослабить хомут вращением барашка, снять заполненный мешок с патрубка;

- горловину нового мешка, просунув через хомут, надеть на патрубок до упора и зафиксировать хомутом, вращая барашек.

Более подробно – смотри ЭД раздел Техническое обслуживание.

3 Замена предмоторного фильтра (фильтр расположен в одном отсеке с фильтр-мешком). Проверить визуально целостность и степень загрязнения. При необходимости - заменить.

- открутить полностью обе гайки-барашек;

- снять рамку с фильтром со шпилек, заменить фильтр;

- установить рамку с фильтром в обратной последовательности и затянуть обе гайки-барашек.